



2 loop genişleme kartı (795/111)

DXc2 paneller için 2 loop genişleme kartı. DXc2 panel kapasitesini 4 loop'a (396 sensör + 396 Modül) genişletmek için tak ve çalıştır kart.



Ağ kartı (795-099)

DXc Ağ kartı, bir DXc panel ağı oluşturmak üzere, diğer panelleri bir araya getirmek için kullanılır. Her bir ağ panelinde bir ağ kartı olması gerekir. Morley-IAS ağı, paylaşılan zonlar ve klavyenin bulunduğu bit peer to peer ağıdır, her panel ağda eşittir. Ağ kartı kontrol paneline takılmıştır.

Sistem IO kart arayüzü (795-132)

Sistem IO kartı, VdS uyumlu Yangın Sisteminin bir parçası olarak gerekli İtfaiye ekipmanıyla iletişim kurmak için bir VdS-DXc paneli uygunluk arabirimi sağlar. Sistem IO kartı, genişleme kartı konektöründeki DXc panelinin içine yerleştirilmiştir



Çevre birimleri bağlantısı için RS232 kiti (795-122)

RS232 port kartı, harici ekipmanları kontrol etmek için tescilli bir protokol ile çevre birimlerinin harici bağlantısını sağlar. RS232 kartı kontrol paneline takılmıştır.



Kullanıcı erişim anahtar kiti (795-118)

Ön panel kapısı için kullanıcı erişim seviyesi 2 isteğe bağlı anahtar kiti. Kullanıcı tuşu anahtarı, erişim seviyesi 2 kodunu tuş takımına yerleştirmek zorunda kalmadan kullanıcı erişim seviyesi 2'yi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Anahtar mevcut panel kapı deliğine uymakta ve panel ekran PCB'sine bağlanmaktadır.



İzole USB upload/download arabirimi (020-891)

USB upload/arabirimi, bir PC ve Morley-IAS yangın alarm kontrol paneli arasında ki bağlantıyı sağlar. Böylece DXc panelini ücretsiz yapılandırma aracı vasıtası ile indirilen yeni firmware güncellemesini yapabilir ya da geçmiş günlükleri indirebilirsiniz.